Dans le cas qui suit, nous mettons à l'eau un bateau depuis sa remorque, prévue à cet effet. Il faut 2 personnes.

## Arrivée à la cale de mise à l'eau:

- 1. Contrôler que le moteur est verrouillé en **position relevée**
- 2. Retirer **la plaque** d'immatriculation
- 3. Retirer les sangles de saisissage sauf une
- 4. Serrer le **bouchon de nâble** et contrôler le presse étoupe
- 5. Préparer un **pare-battage** par bord (minimum)
- 6. Préparer deux amarres (longues) pour la manoeuvre et l'accostage

## Avant la marche arrière

- 1. Reculer doucement jusqu'à avoir les **pneus** de la remorque **dans l'eau**
- 2. Serrer le frein à main et **caler** les roues
- 3. Tourner les amarres avant et arrières
- 4. Retirer la sangle de saisissage
- 5. Retirer la sangle de hissage
- 6. Pousser le bateau pour qu'il glisse dans l'eau et
- 7. **Contrôler** la vitesse du bateau avec les amarres

## le bateau est à l'eau

- 1. confier les amarres à votre passager sinon amarrer au quai;
- 2. embarquer sur votre bateau;
- 3. baisser le moteur puis le **démarrer**
- 4. Faire **embarquer** le passager
- 5. Accoster le bateau
- 6. Garer le véhicule pour libérer la rampe de mise à l'eau

Si c'est possible accostez le bateau en premier, sinon confiez-le à votre passager et garez votre voiture avec sa remorque.

## Notre conseil

Avant de pousser mon bateau dans l'eau, **j'assure l'extrémité** libre de l'amarre de pointe avant à la remorque. Je la libère dés que mon bateau flotte.

Etape suivante: Appareiller avec succès